DODANIE DO PLATFORMY MONITOROWANIA MAGAZYNÓW PYLONTECH H1 & H2

- 1. Założenie konta na platformie monitorowania magazynów energii.
- 2. Dodanie instalacji do konta.
- 3. Podłączenie magazynu energii do platformy monitorowania.
- 4. <u>Udostępnianie instalacji.</u>
- 5. Zgrywanie logów z instalacji.
- 6. Aktualizacja.





- 1. Założenie konta na platformie monitorowania magazynów energii
 - a. Zarejestruj się na stronie : <u>https://home.solarmanpv.com/login</u>

E-mail	Telefon	Nazwa Użytkownika
⊠ support@k	eno-energy.con	n
		h _{ref} d.
		Zapomniałeś hasła?
	Lo	bgin
Szybkie logowa	nie 🚺 🚳	Zarejestruj

b. Uzupełnij dane do rejestracji.

🗄 Hasło	
	مہرہ
🔒 Potwierdź hasło	٢
☑ Kod weryfikacyjny Wyślij	

Zaloguj się przy użyciu istniejącego konta

2. Dodanie instalacji do konta.

a. Aby utworzyć nową instalację logujemy się na swoim koncie i wchodzimy w opcję Utwórz nowy zakład.



b. Wybieramy Stwórz teraz.



c. W nowym oknie uzupełniamy wszystkie parametry dotyczące instalacji po czym wybieramy Koniec.

emiternet

d. Następnie pojawi się nowe okno w którym dodajemy numer seryjny z jednostki BMS. Numer seryjny BMS znajduje się po stronie złącz DC jednostki BMS, przy przycisku START.

		Plant (Created Successfully			
		Î.Î	Add a Logger Logger może zbierać dane z pov na platformę.	viązanych urządzeń	w zakładzie i przesyłać je Idź, aby dodać	
			Później możesz operować w "Szcz	zegółach instalacji".	Później	
SN:	Proszę	podać SN				
	Doda	aj				
					Start	

e. Po przyciśnięciu przycisku "Dodaj" możemy przejść automatycznie do podłączenia magazynu do Internetu lub wykonać to później. Naciskając przycisk start przejedziemy od razu do konfiguracji jednostki.

×
Device Added
Please follow the steps to complete the networking configuration.
1. Your device requires networking configuration.
If the networking configuration is not completed or the communication is not normal, please follow the steps here.
Start

- 3. Podłączenie magazynu energii do platformy monitorowania.
 - a. Jednostka BMS udostępnia swoją sieć "AP_123456" gdzie 12346 to numer seryjny. Sieć jest otwarta i niezabezpieczona żadnym hasłem, należy się z nią połączyć :

(7.	IGEN-HILINK Connected, secured		
(h.	AP_1701653002 Secured Connect automatical	lly	
		Connect	
(h.	act-blue Secured		

b. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres : 10.10.100.254

lindows Security	:
Aicrosoft Edge	
he server 10.10.100.254 is asking assword.	g for your username and
hat server also reports: "USER LO	OGIN".
Varning: Your username and pas	sword will be sent using basic
Varning: Your username and pas uthentication on a connection t	sword will be sent using basic hat isn't secure.
Varning: Your username and pas uthentication on a connection t admin	sword will be sent using basic hat isn't secure.
Varning: Your username and pas uthentication on a connection t admin	sword will be sent using basic hat isn't secure.
Varning: Your username and pas uthentication on a connection t admin	sword will be sent using basic hat isn't secure.
Varning: Your username and pas uthentication on a connection t admin OK	sword will be sent using basic hat isn't secure.

Login : admin Hasło : admin

1 emiternet

c. Otworzy się okno ustawień połączenia z Internetem. Przechodzimy do Quick Set :

		Help	
Status Wizard	- Inverter information Inverter serial number	D04033112149 The device can be use	d
Quick Set	Firmware version (main)	as a wireless access point (AP mode) to	
Advanced	Firmware version (slave)	facilitate users to	
Ungrado	Inverter model	configure the device, o can also be used as a	r it
Opgrade	Rated power	W wireless information	
Restart	Current power	W terminal (STA mode) to connect the remote)
Reset	Yield today	0.0 kWh server via wireless rout	ter.
	Total yield	0.0 kWh Status of remote serv	/er
	Alerts	•Not connected:	
	Last updated	0 Connection to server failed last time.	
	+ Device information + Remote server information	If under such status, please check the issue as follows: (1) check the device information to see whether IP address is obtained or not;	5

d. Wyszukujemy sieć do której chcemy podłączyć magazyn i wypisujemy hasło sieci.

Status	
Wizard	
Quick Set	
Advanced	
Upgrade	
Restart	
Reset	

Network name (SSID) (Note: case sensitive)	PYLONTECH-RESE/ Search
Encryption method	WPA2PSK ~
Encryption algorithm	AES 🗸
Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)	
Obtain an IP address automatically	Enable ~
IP address	0.0.0.0
Subnet mask	0.0.0.0
Gateway address	0.0.0.0
DNS server address	10.10.100.254

*Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

aave	

In this page, you can click the "Search" button to automatically search for nearby wireless access point, and connect your device to it by setting the network parameters.

Help

connected to internet or

× | Englis

*

*Note: If you haven't set this kind of device before, please follow the setup wizard.

*Note: After clicking Save, the system will restart immediately.

You need to re-login the configuration interface after restart.

Advanced SSID BSSID RSS Advanced Upgrade PYLONTECH- Restart BESEARCH 6:74:9C:2D:78:9E 100 PYLONTECH- RESEARCH 6:74:9C:2D:83:86 86 3405545848888888888888	SI Channel 0 1 11	available.
Advanced VLONTECH- Upgrade PYLONTECH- Restart 8:74:9C:2D:78:9E 100 PYLONTECH- RESEARCH 6:74:9C:2D:83:86 86 3005:VEREREIEDEVER	0 1	
Restart PYLONTECH- RESEARCH 6:74:9C:2D:83:66 86	11	
360座出新南新校路	11 N	
Reset 0-088C D0:FA:1D:2E:B:8C 47	 1) 	
O MXCHIP 848FF5 B0:F8:93:84:8F:F6 47	6	
O AP 4010081005 9C:D8:63:79:48:C0 45	8	
PYLONTECH- RESEARCH 6:74:9C:2D:83:62 42	6	
PYLONTECH- RESEARCH 6:74.9C:2D:78:72 23	6	
AP_1701683607 98:D8:63:F:6D:65 16	6	
measlab 82:EA:7:14:82:9F 13	1	
	196	*

e. Po podłączeniu pojawi się status podłączenia magazynu do sieci.

rese

0.0 kW	Yield today
0.0 kW	Total yield
	Alerts
	Last updated
	Device information
403311214	Device serial number
MW3_14_B505_1.1	Firmware version
Enabl	Wireless AP mode
AP_403311214	SSID
10.10.100.25	IP address
9C:D8:63:C5:08:6	MAC address
Enabl	Wireless STA mode
PYLONTECH-RESEARCH	Router SSID
1009	Signal Quality
172.30.12.21	IP address
98 D8 63 C5 08 6	MAC address

Status of remote server *Not connected: Connection to server failed liast time. If under such status, please check the issues as follows: (1) check the device information to see whether IP address is obtained or not; (2) check if the router is

 (2) check if the router is connected to internet or not;
 (3) check if a frewall is set on the router or not;

*Connected: Connection to server successful last time;

+Unknown: No connection to server Please check again in 5 minutes.

+ Remote server information

Web Vec.1.0.24

f. Po dodaniu baterii do platformy monitorowania, przechodzimy do platformy monitorowania i sprawdzamy czy instalacja jest online. Od tej pory będziemy mogli monitorować parametry pracy baterii.

SOLARMAN Smart	My Plant 88 F	Function		💭 English 🗸 🌑 SolarMAN160506300:
Create Plant	Logger Batte			
	Device Name	Device Status	Updated Time 🛱	Operation
Nord	Logger 4033112143	Online	2020-11-11 13-48:00	Check More V
Shanghai Pylon Technologies Experiment Piatform				
Add a Logger				
and Overview				
E Device				
Authorization				
🙇 Alerts				
🖿 Plant detail				
Plant Settings				
Delete				1 record(s) < 1 > 20 / page ∨

- 4. Udostępnianie instalacji.
 - a. Przechodzimy w platformie monitorowania do instalacji którą będziemy udostępniać



b. Następnie w prawym górnym rogu przycisk Autoryzować:

	Autoryzować	
c. W polu wpisać KE	NO i wybrać : Keno & Emiter	
Keno & Emiter	2 1050 keno	3
	Wstecz Potwierd2	Rekordy 2 < 1 >



d. Następnie wybrać admin i zaakceptować.

When you authorize a	plant to a business unit, please assign the	role first. Notice 1	The business unit will only be able to check the
content or operate the You are going to author	functions you have set. arize other plants to the business unit. The	e business unit will	continue to play the same role.
Creat Great tion mma carrie	dinary member many members can check the produc ratas, detailed information, alert infor- tion and device information. But they not edit or net up the plant.	2	Admin In addition to having the functions of ord wary members, Admin can set up or ope- rate the plant and device, but cannot del eff the plant.

Od tego momentu zdalnie za pomocą serwisu mogą zostać zgrane zdalnie logi oraz może zostać zaktualizowany zdalnie BMS warunkiem jest by instalacja była online.

- 5. Zgrywanie logów z instalacji.
 - a. Przechodzimy do zakładki Export.



b. Wybieramy "Dane urządzenia" następnie dane z jakiego okresu maja zostać pobrane i przechodzimy do przycisku Eksportuj, na komputer zostanie pobrany plik z logami.

Dane Instalacji	Dane urządzenia]	
Vybierz urządzenie			
Y220904D10120504 Bateria			
yp danych			
Szczegółowe dane	Statystyki dzienne	Statystyki miesięczne	Statystyki roczne
/ybierz okres			

6. Aktualizacja.

a. W celu zaktualizowania magazynu prosimy o kontakt z serwisem, warunkiem jest dostępność instalacji w platformie monitorowania oraz udostępnienie instalacji.