



Podłączenie ładowarki do aplikacji Solplanet

Przed rozpoczęciem konfiguracji proszę włączyć Bluetooth w telefonie oraz połączyć się z siecią internetową


1. Proszę wejść do aplikacji Solplanet i wybrać ikonę plusa w prawym dolnym rogu aplikacji.




2. Wybrać opcję utwórz lub zmodyfikuj instalację.



3. Zeskanować kod QR z ładowarki lub wprowadzić ręcznie numer seryjny.




4. Wybrać instalację, do której chcemy dodać ładowarkę lub utworzyć nową.




5. Potwierdzić akcję przyciskiem dodaj do instalacji.




6. Zezwolić aplikacji na dostęp do Bluetooth.




7. Wybrać opcję kontynuuj, bądź konfiguracja ładowarki by ustawić jej parametry.




8. Wybrać opcję kontynuuj by skonfigurować ładowarkę z siecią Wi-Fi.




9. Z listy dostępnych sieci wybrać tę, do której chcemy przyłączyć ładowarkę i wpisać do niej hasło.



10. Począkać na zakończenie procesu łączenia z siecią.




11. Zakończyć konfigurację przyciskiem kontynuuj.




Zmiana sieci Wi-Fi ładowarki

W przypadku gdy ładowarka nie jest połączona z internetem, proszę włączyć bluetooth w telefonie


1. Wybrać z listy instalację z ładowarką.




2. W ekranie instalacji kliknąć na zakładkę ładowarki.




3. w prawym górnym rogu ekranu wybrać „zębatkę”.



4. Wybrać opcję konfiguracja sieci.



5. Włączyć opcję Wi-Fi i kliknąć strzałkę obok nazwy sieci.



6. Postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami aplikacji.